# GV-LPR e LPR

# Reconhecimento de matrículas



Manual do utilizador



# Conteudo

Características do ecrã principal 2
Base de dados de reconhecimento 4
Registos de reconhecimento
Base de dados de reconhecimento5
Consulta
Exportar os registos de reconhecimento7
Visualização do vídeo de reconhecimento (a ser utilizado com a integração dos sistemas DVR GV) 7
Visualização do vídeo global (a ser utilizado com a integração dos sistemas DVR GV)
Prova de marca de água
Base de dados de matrículas registadas10
Adicionar um registo11
Editar um registo
Apagar registos
Executar consultas nos registos
Ir para a Record13
Imprimir
Pré-visualização da impressão13
Visualizar dados extras
Seleccionar tipo de dados para exibição14

# CARACTERÍSTICAS DO ECRÃ PRINCIPAL



#### 1. Legenda da câmara

Esta rubrica apresenta a legenda da câmara e pode ser modificada. O contador também pode ser mostrado aqui, logo após a legenda da câmara, se estiver activado.

#### 2. Janela de reconhecimento PIP

Esta é uma janela de Imagem em Imagem, que por padrão está desactivado. Quando activado, essa janela mostra, por defeito, as últimas imagens. Pode alterar para mostrar o vídeo ao vivo em vez das imagens. Então, a [Janela principal de Vídeo] altera para mostrar a imagem de reconhecimento.

#### 3. Janela principal de vídeo

Esta janela mostra por defeito o vídeo ao vivo da câmara de reconhecimento. Se a [Janela de reconhecimento PIP] está habilitada, pode ser configurada para mostrar o vídeo ao vivo ou a imagem reconhecida.

#### 4. Visão Global PIP

Esta é uma janela Imagem em Imagem. Por defeito não está activa. Se a visão geral da câmara está configurada para uma faixa, pode activar essa janela para mostrar o vídeo ao vivo da câmara. Pode configurar a Visão Global para capturar a imagem do condutor ou do carro.

#### 5. Estado do reconhecimento

O estado do reconhecimento será mostrado aqui como Registo, Visitantes ou Não reconhecido.

#### 6. Registos de reconhecimento

Esta janela mostra os registos recentes de reconhecimento até 5000 registos. Pode mostrar os detalhes da imagem e do registo relacionado clicando duas vezes sobre o registo.

#### 7. Imagem de reconhecimento

Esta janela mostra as últimas imagens.

#### 8. Resultado do reconhecimento

Esta janela mostra a data, hora, nome da câmara e o resultado do último reconhecimento.

#### 9. Imagem registada

Pode definir a imagem dos condutores ou da imagem global dos veículos como Imagem registada. A imagem será mostrada quando o veículo registado está a ser reconhecido. A função pode ser usada quando a segurança tem preocupações.

#### **10.Iniciar/Parar o reconhecimento**

Pode escolher iniciar ou parar uma ou mais faixas de reconhecimento.

#### 11.Configurar o Sistema

Pode configurar o sistema em Configurar o Sistema.

#### 12. Base de Dados de reconhecimento / Base de Dados de matrículas registadas/ Marca de água

É utilizado para o gerir a base de dados de reconhecimento e matrículas

#### 13.Notificações

E / S e atalho de notificação.

#### 14.Rede

Pode seleccionar para criar a conexão do GV-DSP LPR, outro GV-LPRs ou GV-LPR Center para permitir o controlo remoto.

#### 15.Janela de visualização

Pode seleccionar o vídeo ao vivo de uma única pista para visualizá-lo claramente.

#### 16.Layout da janela de visualização

Pode seleccionar para mostrar 1, 4, 6, 8 ou 9 janelas para controlar o vídeo ao vivo das pistas.

#### 17.Versão / Sair / Minimizar

Pode mostrar as informações de versão, seleccionar minimizar ou sair do GV-LPR.

#### 18.Selecção de câmara

Pode seleccionar quais pista ou pistas para ser mostradas no [Registos de reconhecimento].

# BASE DE DADOS DE RECONHECIMENTO

Pode usar [Registos de reconhecimento] ou a [Base de dados de reconhecimento] para visualizar os registos de reconhecimento. A base de dados regista a imagem, a câmara, matrícula reconhecida, hora, direcção, etc. Um disco rígido de 80 GB pode gravar cerca de 1 milhão de registos.

## **REGISTOS DE RECONHECIMENTO**

Pode ver os últimos registos de reconhecimento em [Registos de reconhecimento]. As teclas numéricas no lado direito são as opções para que seleccione os registos das câmaras a serem mostradas.

CAME	LICENSE_PLATE	EVENT_TIME	DIRECTI	STAY_TIME	AVERAGE_SPEED	LICENSE_PLATE	REGISTER	NAME	IDENTITY	ADDRESS	TICKET	TEL_NUMBER	
2	W396KNT	3/24/2008 8:06:59 PM	Out	0 Day(s), 00:24:27	24.540	W396KNT	100030	O.J.H.	Engineer	i-Guang Road, Nei-Hu, Taipei 1	444	0919-387-523	
1	W396KNT	3/24/2008 8:06:59 PM	In		0.000	W396KNT	100030	O.J.H.	Engineer	i-Guang Road, Nei-Hu, Taipei 1	444	0919-387-523	HE
2	PI56450	3/24/2008 8:06:55 PM	Out	0 Day(s), 00:24:28	24.557				Visitors				
1	M424NON	3/24/2008 8:06:49 PM	In		0.000	M424NON	100041	Brendy	Sales	i-Guang Road, Nei-Hu, Taipei 1	522	0919-952-130	HU
2	M424NON	3/24/2008 8:06:49 PM	Out	0 Day(s), 00:24:27	24.540	M424NON	100041	Brendy	Sales	i-Guang Road, Nei-Hu, Taipei 1	522	0919-952-130	
1	P738TRE	3/24/2008 8:06:47 PM	In		0.000	P738TRE	100001	Ken	Engineer	i-Guang Road, Nei-Hu, Taipei 1	229	0920-772-921	
2	P738TRE	3/24/2008 8:06:47 PM	Out	0 Day(s), 00:24:27	24.540	P738TRE	100001	Ken	Engineer	i-Guang Road, Nei-Hu, Taipei 1	229	0920-772-921	
2	P589RYM	3/24/2008 8:06:43 PM	Out	0 Day(s), 00:24:28	24.557	P589RYM	100052	Leo	Engineer		115	0912-483-555	4
1	P589RYM	3/24/2008 8:06:43 PM	In		0.000	P589RYM	100052	Leo	Engineer		115	0912-483-555	
1	S445SNB	3/24/2008 8:06:40 PM	In		0.000	S445SNB	100024	Paul	Engineer	i-Guang Road, Nei-Hu, Taipei 1	228	0968-589-343	
2	S445SNB	3/24/2008 8:06:40 PM	Out	0 Day(s), 00:24:26	24.557	S445SNB	100024	Paul	Engineer	i-Guang Road, Nei-Hu, Taipei 1	228	0968-589-343	
1	N528LYS	3/24/2008 8:06:35 PM	In		0.000	N528LYS	100040	Pierce	Director	i-Guang Road, Nei-Hu, Taipei 1	214	0918-992-841	
2	N528LYS	3/24/2008 8:06:35 PM	Out	0 Day(s), 00:24:26	24.557	N528LYS	100040	Pierce	Director	i-Guang Road, Nei-Hu, Taipei 1	214	0918-992-841	
1	G331JUK	3/24/2008 8:06:29 PM	In		0.000	G331JUK	100010	David	Sales	i-Guang Road, Nei-Hu, Taipei 1	123	0910-889-665	10
2	G331JUK	3/24/2008 8:06:29 PM	Out	0 Day(s), 00:24:26	24.557	G331JUK	100010	David	Sales	i-Guang Road, Nei-Hu, Taipei 1	123	0910-889-665	
2	VD1VCD1	3/24/2008 8:06:28 PM	Out						Visitors				
1	D7VCD1C	3/24/2008 8:06:21 PM	In						Visitors				
2	1VC01CD	3/24/2008 8:06:21 PM	Out						Visitors				
2	D1X7FD	3/24/2008 8:04:55 PM	Out		0.000				Visitors				
10.1.0								_	_				

Ao clicar duas vezes em qualquer um dos registos mostrá a [Visualização de Eventos]. Pode obter mais informações da [Visualização de Eventos], como por exemplo, a imagem do veículo ou do condutor. Pode clicar em [Definir imagem como imagem registada], de modo que da próxima vez, quando o veículo for reconhecido, a imagem do veículo registado é mostrada.



# BASE DE DADOS DE RECONHECIMENTO

Pode clicar no botão [Base de dados de reconhecimento] para visualizar os registos de reconhecimento. A [Base de dados de reconhecimento] fornece funções de [Consulta], [Base de dados aberta], [Apagar registos], [Imprimir] e [Pré visualização de impressão]. Os registos consultados serão mostrados com os itens detalhados e imagem da matrícula, e a imagem da Visão Global da câmara, se estiver configurada.

Rec	ognition Databa	15-0										
File(E)	Operate(Q) Reco	rd(R) View(Y)	)									1.101 - 247.1
Ø,	<b>S</b>	( <b>4</b> )	i 🖓 🖽	III 🖓	-	=						
HOST_	IAME LICENSE_PL	ATE CAMERA	NUM INCOMIN	EVENT_TIM	ε	STA	Y_TIME	AVERAGE_SPEED	IDENTIFY_NUM	ALARM_NUM	EVENT_TRIGGER	^
TEST71	DV1D	2	Outgoing	3/24/2008	7:52:36 PM				Visitors			
TEST71	D1X7FD	2	Outgoing	3/24/2008	9:04:55 PM			0.00	Visitors			
TEST71	1VC01CD	2	Outgoing	3/24/2008	8:06:21 PM				Visitors			
TEST71	D7VCD1C	1	Incoming	3/24/2008	8:06:21 PM				Visitors			
155171	VDIVCDI	6	Outgoing	3/24/2008	5:06:25 PM	0.00	1000	24.65	VISICOLS			Carl Carl Carl Carl
TEST71	G331 8.K	Ĩ	Incoming	3/24/2008	8-06-29 PM	0.00	110000	0.00	Recistered			
TEST71	N528LY5	2	Outgoing	3(24)(2008)	8:06:35 PM	0 De	w(s)	24.56	Registered			
TEST71	N520LY5	1	Incoming	3/24/2008	3:06:35 PM			0.00	Registered			
TEST71	S445SNB	2	Outgoing	3/24/2008	8:06:40 PM	0.00	ny(s)	24.56	Registered			
TEST71	54455N8	1	Incoming	3/24/2008	8:06:40 PM			0.00	Registered			
TEST71	P589RYM	1	Incoming	3/24/2008	8:06:43 PM			0.00	Registered			
TEST71	PS89RYM	2	Outgoing	3/24/2008	3:06:43 PM	0 De	iy(s)	24.56	Registered			
TEST71	P738TRE	2	Outgoing	3/24/2008	8:06:47 PM	0 Da	ry(\$)	24.54	Registered			
TEST71	P738TRE Macableau	1	Incoming	3/24/2008	5:06:47 PM		del.	0.00	Registered			
TEST71	MEMORY	-	Tecopiers	3/24/2000	0-06-40 PM	0.04	13/27	0.00	Registered			
TEST71	0156450	2	Cultoning	3/24/2008	8-06-55 DM	0.04	(she	24.56	Vicitors			
TEST21	W396KNT	1	Incoming	3(24)(2008)	8-06-59 PM		4634	0.00	Registered			
TEST71	W396KNT	2	Outgoing	3/24/2008	5:06:59 PM	0.04	n/(s)	24.54	Registered			
TEST71	11111	2	Outgoing	3/24/2008	1:07:01 PM	1000			Visitors			
TEST71	TW11MI8	1	Incoming	3/24/2008	8:07:03 PM				Visitors.			
TEST71	IW11F	1	Incoming	3/24/2008	3:07:09 PM				Visitors			
TEST71	BT03MU3	2	Outgoing	3/24/2008	9:07:10 PM	0.04	sy(\$)	24.54	Registered			
TEST71	BT03NUJ	1	Incoming	3/24/2008	8:07:10 PM			0.00	Registered			105
TEST71	PS88LTP	2	Outgoing	3/24/2008	3:07:15 PM				Visitors			M
E .		Gast	JUK		マード				PLATE REGIST IDENTI ACORES TOCKT TEL_MAL E-MAIL MEMO ACTIVA VALID_	EFED_ID TY SS M ITION_DATE TION_DATE CAMERA	G33130K 100010 Dewid Sales 4F-1, No.298, Ruei-G 123 0910-889-665 12	
Ready						_			Log: 2801-	2826, Total 28	35 record(s)	NUM

# CONSULTA

Pode consultar os registos seleccionando [Câmara], [Matrícula] e o estado do resultado do reconhecimento. As matrículas podem ser pesquisadas em três tipos de modalidades: exacta], [Correspondência [Correspondência [Correspondência]. parcial] ou 0 modo [Correspondência exata] é o modo mais rápido. Também pode especificar a direcção do veículo, a hora do evento, o tempo de permanência e a velocidade média para realizar consulta de registo.

uery	
	V LICENSE_PLATE
	7531
	Partial Match
	Incoming
Camera 1	EVENT_TIME
	🔽 Start Time
	2/27/2008
	12:00:00 AM
	🔽 End Time
	3/28/2008
	6:44:58 PM
STAY_TIME	AVERAGE_SPEED
🔽 Min value	Min value 0.00
1 Day(s) 0 Hour(s)	Max value 300.00
🔽 Maxvalue	
10 Day(s) 0 Hour(s)	
Select sort field	
None	× ×

#### EXPORTAR OS REGISTOS DE RECONHECIMENTO

1. Seleccionar os registos a exportar.

Recognition Database								
File(E) Oper-	ate( <u>O</u> ) Record( <u>R</u> )	) View( <u>V</u> )						
				2 🗟 🗖				
HOST_NAME	LICENSE_PLATE	CAMERA_NUM	INCOMING	EVENT_TIME				
TEST71	S445SNB	2	Outgoing	3/24/2008 8:06:40 PM				
TEST71	S445SNB	1	Incoming	3/24/2008 8:06:40 PM				
TEST71	P589RYM		Incoming	3/24/2008 8:06:43 PM				
TEST71	P589RYM	2	Outgoing	3/24/2008 8:06:43 PM				
TEST71	P738TRE	2	Outgoing	3/24/2008 8:06:47 PM				
TEST71	P738TRE	1	Incoming	3/24/2008 8:06:47 PM				
TEST71	M424NON	2	Outgoing	3/24/2008 8:06:49 PM				
TEST71	M424NON	1	Incoming	3/24/2008 8:06:49 PM				
TEST71	PI56450	2	Outgoing	3/24/2008 8:06:55 PM				
TEST71	W396KNT	1	Incoming	3/24/2008 8:06:59 PM				
TEST71	W396KNT	2	Outgoing	3/24/2008 8:06:59 PM				
TEST71	11IIL	2	Outgoing	3/24/2008 8:07:01 PM				
TEST71	IW1IMIB	1	Incoming	3/24/2008 8:07:03 PM				
TEST71	IW1IF	1	Incoming	3/24/2008 8:07:09 PM				
TEST71	BTO3NUJ	2	Outgoing	3/24/2008 8:07:10 PM				
TEST71	BTO3NUJ	1	Incoming	3/24/2008 8:07:10 PM				
TEST71	P588LTD	2	Outgoing	3/24/2008 8:07:15 PM				
TEST71	P588LTD	1	Incomina	3/24/2008 8:07:14 PM				

2. Clique em [Ficheiro] na barra de menu e seleccione exportar no formato [Microsoft Access] ou [documento HTML].

🔲 Rec	Recognition Database								
File(F)	Operate(O) Re	cord(R	l) View(V)						
Expo	ort(E)	•	Microsoft Acces	is 🛛					
Print(P) Ctrl		.p [	HTML documen	t M <sup>ar</sup>					
Print	Preview(V)		CAMERA_NUM	INCOMING					
Evit/	~		4	Incoming					
EXIL	^)		4	Incoming					

3. Selecciona o destino e introduza o nome do ficheiro.

# VISUALIZAÇÃO DO VÍDEO DE RECONHECIMENTO (A SER UTILIZADO COM A INTEGRAÇÃO DOS SISTEMAS DVR GV)

Pode clicar no botão para iniciar a [Pesquisa rápida] ou [Visualização de eventos] dos sistemas DVR GVpara ver o vídeo gravado quando os veículos entram na região de reconhecimento. As características da [Pesquisa rápida] estão listadas abaixo. Para as características do [Visualização de eventos], por favor consulte o Manual do utilizador do sistema Multicam.



N⁰	Nome	Descrição
1	Janela de monitorização	Mostra o vídeo associado ao evento
2	Modo Switch	Clique nestes botões para activar ou desactivar a janela de transacção para alternar entre a visualização 640x480 ou 320x240
3	Visualização de registos	Clique para abrir a aplicação Visualização de registos
4	Período de tempo	Use estes botões para pesquisar um evento em determinado período de tempo
5	Painel de reprodução	Incluí estes bgotões: Reproduzir, Pausa, 10 frames anteriores, Início, 10 frames seguintes e fim
6	Sair	Clique para fechar o ecrã de pesquisa rápida

# VISUALIZAÇÃO DO VÍDEO GLOBAL (A SER UTILIZADO COM A INTEGRAÇÃO DOS SISTEMAS DVR GV)



Pode clicar no botão para [Pesquisa rápida] ou [Visualização de eventos] dos sistemas DVR GVpara ver o vídeo global gravado quando os veículos entram na região de reconhecimento

# PROVA DE MARCA DE ÁGUA

Sistema GV-LPR oferece uma solução altamente segura para proteger as imagens e vídeo digital contra a alteração ou manipulação não autorizada ou manipulação. Ao adicionar a marca de água permite que todas as imagens gravadas sejam marcadas com imagem permanente e inseparável. Uma vez que a marca d'água é invisível a olho nu, o fluxo de vídeo deve ser activado num programa de verificação marca de água. O programa Water Mark Proof é capaz de verificar o vídeo e a imagem. No GV-LPR, só é utilizada a sua função de verificação da imagem.



🕒 Water Mark Proof - 1	20041205212108140_01_1_7937FW.jpg	
<u>File</u> View Option		
🚔 🎯 🔘 💝	$\Rightarrow \Leftrightarrow \Rightarrow$	
3	7 <u>937</u> FM	Similar Rate
2 P Rep		Original Extracted

Visão geral da barra:

Botão	Nome	Descrição						
2	Abrir ficheiro	Clique e seleccione o vídeo ou imagem a ser verificado						
9	Primeiro nome	Vai para o primeiro frame no ficheiro (apenas em ficheiros de vídeo)						
	Reproduzir	Reproduz o ficheiro. (apenas em ficheiros de vídeo)						
¢	Frame anterior	Vai para o frame anterior no ficheiro (apenas em ficheiros de vídeo)						
₽	Frame seguinte	Vai para o frame seguinte no ficheiro (apenas em ficheiros de vídeo)						
¥1	Frame anterior com marca de água	Vai para o frame anterior, com marca de água, no ficheiro (apenas em ficheiros de vídeo)						
⇒*	Frame seguinte com marca de água	Vai para o frame seguinte, com marca de água, no ficheiro (apenas em ficheiros de vídeo)						

A Prova de marca de água exibe o resultado verificado como segue:

**Taxa semelhante**: Se a imagem não foi adulterada, a soma de verificação exibe uma taxa de mais de 90%. Caso contrário, uma taxa inferior a 90% será tratada como violada.

**Original vs Extraído**: O ponto de extracção deve ter o mesmo ícone exibido como o único na secção original. Se não, indica que a imagem pode ter sido alterada.

# BASE DE DADOS DE MATRÍCULAS REGISTADAS

A Base de dados de matrículas registadas é projectada para a correspondência do resultado do reconhecimento. Corresponder para abrir o portão ou corresponder para avisar a polícia é uma aplicação comum.



Ao clicar no botão em [Base de Dados de reconhecimento / Base de Dados de matrículas registadas/ Marca de água] e, em seguida, seleccionando [Base de dados de matrículas registadas], pode adicionar, editar, consultar, apagar ou imprimir os registos dos veículos registados. Os registos incluem a identificação, de matrícula, nome, identidade, bilhete, número de telefone, endereço, Memo, a imagem do proprietário do veículo ou a descrição do veículo. A imagem será mostrada quando o veículo é reconhecido.

🕅 Reg	istered Plates D	)atabase										
File(E)	Operate(O) Reco	ord( <u>R</u> ) View	(Y)									
		<b>S</b> (										
PLATE	REGISTERED_ID	NAME	IDENTITY	ADDRESS				TICKET	TEL_NUM	E-MAIL	MEMO	~
2C666	100001	Ken	Engineer	4F-1, No.298	, Ruei-Guang Road	Nei-Hu, Taipei 114 Taiwar	n, R.O.C	229	0920-772-921			
UD5332	100002	Ervin	Sales	4F-1, No.298	, Ruei-Guang Road	Nei-Hu, Taipei 114 Taiwar	n, R.O.C	524	0968-155-652			
9726FK	100003	Y.C.Wang	Manager	4F-1, No.298	, Ruei-Guang Road,	Nei-Hu, Taipei 114 Taiwar	n, R.O.C	220	0922-775-302			
500651	100004	VINCENC	Manager	4E 1 No 200	Duei Cuses Deed	Nei Liu Teinei 114 Teines	. noc	22	0912-344-541			
6220CU	100005	Druce	Sales	4F-1, NO.290	, Ruei-Guany Road, Ruei-Guang Road	Nei-Hu, Taipei 114 Taiwar	BOC	22 E2E	0913-312-721			
2299EI	100007	Richard	Engineer	4F-1 No 298	Ruei-Guang Road	Nei-Hu, Taipei 114 Taiwar	ROC	223	0931-374-368			
3558DB	100008	loseph	Manager	4E-1, No.298	, Ruei-Guang Road	Nei-Hu, Taipei 114 Taiwar	R.O.C	313	0968-077-640			
6B599	100009	Howard	Engineer		ricer adding riced,		ij nitore	105	0910-007-250			
2B2252	100010	David	Sales	4F-1, No.298	Ruei-Guang Road	Nei-Hu, Taipei 114 Taiwar	n. R.O.C	123	0910-889-665			
G42610	100011	John	Engineer	4F-1, No.298	Ruei-Guang Road	Nei-Hu, Taipei 114 Taiwar	, R.O.C	225	0919-130-918			
EX0069	100012	Mindy	Finance Commissioner	4F-1, No.298	Ruei-Guang Road	Nei-Hu, Taipei 114 Taiwar	, R.O.C	613	0917-537-129			
8T9727	100013	Jean	Engineer	4F-1, No.298	, Ruei-Guang Road,	Nei-Hu, Taipei 114 Taiwar	n, R.O.C	317	0931-329-550			
7517DV	100014	Winnie	Administrators	4F-1, No.298	, Ruei-Guang Road	Nei-Hu, Taipei 114 Taiwar	n, R.O.C	100	0928-608-714			
EX0586	100015	Marty	Vice Manager	4F-1, No.298	, Ruei-Guang Road	Nei-Hu, Taipei 114 Taiwar	n, R.O.C	519	0939-311-651			
DK2750	100016	Joe	Engineer	4F-1, No.298	, Ruei-Guang Road	Nei-Hu, Taipei 114 Taiwar	n, R.O.C	221	0952-285-419			
6957KD	100017	WINNIE LO	Engineer	4F-1, No.298	, Ruei-Guang Road,	Nei-Hu, Taipei 114 Taiwar	n, R.O.C	323	0928-906-282			
315825	100018	Allen	Engineer	4F-1, No.298	, Ruel-Guang Road, Rusi Guang Road	Nei-Hu, Taipei 114 Taiwar	, R.O.C	518	0921-992-571			
SS10HV	100019	Jamei	Sales	4F-1, NO.290	, Ruel-Guang Road, Ruel-Guang Road	Nei-Hu, Taipei 114 Taiwar	ROC	517	0925-533-508			
EE6486	100020	Karl	Engineer	4F-1, No.298	Ruei-Guang Road	Nei-Hu, Taipei 114 Taiwar	R.O.C	227	0923-353-500			
DE8888	100022	TODY	Engineer	4F-1, No.298	, Ruei-Guang Road	Nei-Hu, Taipei 114 Taiwar	. R.O.C	216	0922-336-707			
3220DU	100023	Willie	Engineer	4F-1, No.298	Ruei-Guang Road	Nei-Hu, Taipei 114 Taiwar	. R.O.C	320	0921-589-484			
2F8587	100024	Paul	Engineer	4F-1, No.298	Ruei-Guang Road	Nei-Hu, Taipei 114 Taiwar	, R.O.C	228	0968-589-343			
2W9217	100025	Max	Manager	4F-1, No.298	Ruei-Guang Road	Nei-Hu, Taipei 114 Taiwar	, R.O.C	513	0939-711-439			
7N7721	100026	Zina	Assistant Manager	4F-1, No.298	, Ruei-Guang Road,	Nei-Hu, Taipei 114 Taiwar	n, R.O.C	512	0918-554-322			~
Ready							Log:	1-26, Tot	al 60 record(s)			NUM

# ADICIONAR UM REGISTO

г.		_
ы		L
18	п	•

2. Em seguida, digite cada item do registo. Deve Pode adicionar um novo registo clicando no botão inserir o item [Matrícula] no registo, mas os outros itens são opcionais. Também pode adicionar a imagem do proprietário ou a descrição do veículo para verificação por parte dos vigilantes. Se [DATA ACTIVAÇÃO] estiver definido, esse registo será activado na data especificada. Se não, o registo será activado quando for adicionado. Se [DATA EXPIRAÇÃO] estiver definido, o registo irá expirar na data especificada. Se não, o registo não irá expirar.

O item [CÂMARA VÁLIDA] é usado para seleccionar as câmaras que determinam a validade da matrícula na base de dados. Por exemplo, no local onde foram colocadas oito câmaras estão definidas 8 faixas, a um veículo não é permitido a entrada ou saída através da faixa 3. No campo [CÂMARA\_VÁLIDA] deste registo, "1-2-4-5-6-7-8" devem ser definidas para indicar essas câmaras vão reconhecer que este veículo foi registado. Quando a câmara de 3 identifica o veículo, ele será reconhecido como um visitante, em vez de um carro registado. O valor padrão deste campo inclui todas as câmaras.

O item [ALARM\_GROUP\_ID] item permite que atribua o registo gravado num grupo definido pelo utilizador que será usado como uma lista negra ou lista branca.

PLATE	20666	PHOTO_PATH
REGISTERED ID	100001	Designed and
NAME	Ken	
IDENTITY	Engineer	
ADDRESS	4F-1, No.298, Ruei-Guang Road, Nei-Hu, Tait	
TICKET	229	
COUNTRY_CODE		A COLORADO A COLORADO
TEL_NUM	0920-772-921	
E-MAIL		
PHOTO_PATH	D:\Global\RegisteredImage\C1-2D556.bmp	
MEMO		
ACTIVATION_DATE	3/24/2008 12:00:00 AM	
EXPIRATION_DATE	4/24/2008 12:00:00 AM	
VALID_CAMERA	1-2-3-4-5-6-7-8	
ALARM_GROUP_ID	Group 1 - Group 1	
		0 00

## EDITAR UM REGISTO

Pode editar um registo ao seleccionar um egisto e clicar no botão [Editar]

### APAGAR REGISTOS

Pode excluir um registo, clicando em [Registo], e, em seguida, seleccionar [Apagar registo].

### EXECUTAR CONSULTAS NOS REGISTOS

É também uma boa maneira de usar as Consultas para pesquisar os registos que está à procura. Primeiro,

clique no botão [Consulta] . Depois, pode seleccionar e especificar os critérios diferentes para consulta.

✓ LICENSE_PLATE		N_DATE
OL-1586	Start Time	
Full Field	▼ 2/25/2008	•
	12:00:00 AM	
NAME	End Time	
Johnson	3/ 4/2008	+
Full Field	11:45:01 AM	
TEL_NUMBER	•	
6176424416		
🗸 E-MAIL		
johnson@geovision.com	n.tw	

# IR PARA A RECORD

Pode ir para o primeiro registo clicando no ícone

Pode ir para o registo anterior, clicando no ícone

Pode ir para o próximo registo, clicando no ícone

Pode ir para o último registo clicando no ícone

#### IMPRIMIR

Pode imprimir os registos clicando em [Ficheiro] na barra de menu e seleccionando [Imprimir].

# PRÉ-VISUALIZAÇÃO DA IMPRESSÃO

Pode visualizar antes de imprimir os registos clicando em [Ficheiro] na barra de menu e seleccionando [Prévisualização da impressão].

# VISUALIZAR DADOS EXTRAS

Pode clicar no botão [Dados extra] para mostrar informações mais detalhadas sobre o registo seleccionado. Clique nele novamente para voltar à página anterior.

#### SELECCIONAR TIPO DE DADOS PARA EXIBIÇÃO

Pode clicar em [Ver] na barra de menu e seleccione [Mostrar / Ocultar Campo (s)] para especificar os tipos de dados que deseja exibir na tela.

