

Manual de Instruções

Espiramatic



Lassane ^{35 anos}
Tecnologia em Encadernações

Conheça em detalhes, neste site, toda, a linha de produtos Lassane

www.lassane.com.br

SÃO PAULO - Rua Machado de Assis, 753 - Aclimação - 04106 - 011 - São Paulo - Tel: 55 11 5549-8511 - Fax: 55 11 5571 - 6005

MINAS GERAIS - Estrada da Charneca, s/nº - 371900 - 000 - Três Pontas - MG - Tel.: 55 35 3265-8500 - Fax: 55 35 3265 - 8504

Espiramic Lassane



CARACTERÍSTICAS:

Perfura até 20 folhas por vêz;
Numero de Punções 60;
Ajuste da Margem;
Regulador de Profundidade 1 a 4;
Peso líquido: 12,6 kg;
Dimensões da Mesa: 397 x 358 mm.

Espiramatic Lassane

CUIDADOS ESPECIAIS

- 1 - COLOQUE SUA ESPIRAMATIC LASSANE SOBRE UMA MESA DE TRABALHO ESTÁVEL E SEGURA PARA PREVENIR QUEDA QUE PODE CAUSAR DANOS PESSOAIS E DANIFICAR A UNIDADE.
- 2 - USE A MÁQUINA SOMENTE PARA PERFURAR E ENCADERNAR PAPEIS E CAPAS DE DOCUMENTOS DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES INDICADAS.
- 3 - TESTE SEMPRE A MÁQUINA COM ALGUM TIPO DE PAPEL ANTES DE PERFURAR O DOCUMENTO FINAL PRA VERIFICAR A MARGEM SELECIONADA..
- 4 - ESVASIE E LIMPE A GAVETA DE RESÍDUOS REGULARMENTE.
- 5 - LEVANTE A MÁQUINA PELO FUNDO, NÃO PELA TAMPA OU ALAVANCAS.
- 6 - MANUTENÇÃO NÃO AUTORIZADA NÃO É PERMITIDA .

Espiramatic Lassane

Ajuste de Profundidade:

O guia de ajuste de profundidade permite a encadernação de um número de folhas de acordo com a tabela de encadernação na tampa traseira. Puxe o controle de encadernação de 1 a 4 de acordo com número de páginas em serem encadernadas. (Fig. Abaixo)



Espiramatic Lassane

Perfuração:

Com a alavanca para cima, alinhe as folhas ou capas a serem perfuradas e as coloque no canal de perfuração e certifique-se que estejam alinhadas ao controle de profundidade.

Puxe a alavanca até que ela chegue ao seu encosto final, pode-se furar até 20 folhas de 75 grs por vêz. (Fig. Abaixo)

Mova a alavanca para cima e remova o documento perfurado.

